

# Guide utilisation sono CSMR

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| 1.Liste du matériel.....                      | 1 |
| 2.Description du matériel.....                | 2 |
| 3.Branchements enceintes et table.....        | 3 |
| 4.Mise en service.....                        | 4 |
| 5.Branchement Base UHF micro sans fil.....    | 5 |
| 6.Synchronisation micro sans fil et base..... | 6 |

## 1. Liste du matériel

| Désignation                                            | Nombre | Rangement                   | Lieu de stockage        |
|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------------------|
| Housse valise sur roulette                             | 1      |                             | Local CSMR Espace Corot |
| Trépied enceinte                                       | 2      | Housse ci dessous           |                         |
| Housse trépied enceinte                                | 1      |                             |                         |
| Enceinte                                               | 2      | Housse valise               |                         |
| Cordon alimentation                                    | 1      | Arrière enceinte            |                         |
| Câble audio enceinte                                   | 2      | Arrière enceinte            |                         |
| Table mixage                                           | 1      | Clipsé sur arrière enceinte |                         |
| Micro filaire                                          | 1      | Colisage Micro              | Domicile Pdt CSMR       |
| Cordon liaison micro grande longueur                   | 2      |                             |                         |
| Base micro radio UHF                                   | 1      |                             |                         |
| Antennes UHF                                           | 1      |                             |                         |
| Bloc alim base UHF                                     | 1      |                             |                         |
| Cordon liaison micro petite longueur (liaison base HF) | 1      |                             |                         |
| Piles LR6 -(AA)                                        | 2      |                             |                         |
| Cordon liaison audio Table mixage<=>lecteur CD         | 1      |                             |                         |

## 2. Description du matériel

### Enceinte 1

Avec plaque dé clipsable pour rangement:

- Cordon alimentation table mixage,
- Câbles audio enceinte



### Enceinte 2

Avec table mixage escamotable  
Tirette en haut de la table pour déverrouiller



### Base micro radio UHF



### Micro sans fil



### 3. Branchements enceintes et table

| Etape | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Illustration                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Extraction table de mixage, cordon alimentation table mixage, câbles audio enceinte Cf §2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| 2     | <p>Connecter les câbles audio enceinte (rouge et noir) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sur la table de mixage en haut à droite,</li> <li>sur les enceintes</li> </ul> <p>Connecter le câble d'alimentation en haut à droite<br/>Bouton Marche/Arrêt en bas à droite non enfoncé</p>                                                                                                 |    |
| 3     | Connecter le micro filaire (en haut à gauche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| 4     | <p>Au niveau du branchement du micro, positionner le bouton MIC/Line sur MIC<br/>le trait blanc sous le bouton doit apparaître</p>  <p>Positionner les autres boutons verts en position median ▼<br/>positionner le bouton "Level" (niveau) en bas sur la 2ème graduation (affinage réglage par la suite)</p> |  |

#### 4. Mise en service

| Etape | Action                                                                                                                                                      | Illustration                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Positionner le bouton rouge "Level" (Niveau du volume de sortie) sur graduation 0                                                                           |  |
| 2     | Brancher l'alimentation sur le secteur                                                                                                                      |                                                                                     |
| 3     | Appuyer sur le bouton marche/Arrêt<br>La diode verte s'allume                                                                                               |  |
| 4     | Ajuster le niveau du volume de sortie avec le bouton rouge "Level"<br>Au besoin ajuster le niveau d'entrée du micro avec le bouton "Level" associé au micro |                                                                                     |

## 5. Branchement Base UHF micro sans fil

| Etape | Action                                                                                                                                                                                                                                                   | Illustration                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Mettre les piles dans le micro sans fil en dévissant la base.<br>Soulever le volet du compartiment pile.                                                                                                                                                 |    |
| 2     | Sur l'arrière de la base : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visser l'antenne UHF (à droite)</li> <li>• connecter le cordon court de liaison audio (base&lt;=&gt; table de mixage)</li> <li>• connecter l'alimentation de la base</li> </ul>      |    |
| 3     | Brancher l'alimentation secteur de la base                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |
| 4     | Appuyer sur le bouton Power (à droite)<br>par défaut le canal affiché est 648.850                                                                                                                                                                        |  |
| 5     | Appuyer sur le bouton "on" du micro sans fil<br>par défaut le canal affiché est 648.850                                                                                                                                                                  |  |
| 6     | Ajuster les niveaux : <ul style="list-style-type: none"> <li>• avec le bouton "VOL" de la base,</li> <li>• le bouton "Level" au niveau d câble de liaison sur la table de mixage",</li> <li>• le bouton rouge "Level" sur la table de mixage.</li> </ul> |                                                                                       |

## 6. Synchronisation micro sans fil et base

La base est alimentée et fonctionne

| Etape | Action                                                                                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Dévisser la base d'accès au piles du micro et positionner devant la base<br>Faire un appui long sur le bouton ON du micro |
| 2     | Faire un appui long sur le bouton sur le bouton "Down" de la base ▼                                                       |
|       | <i>La recherche automatique se lance</i>                                                                                  |
|       | <i>La fréquence sélectionnée reste affichée</i>                                                                           |
| 3     | Faire un appui court sur le bouton "SET" de la base                                                                       |

